

Návod k použití

Hliníkové formy na domácí šunku, paštiku.

Popis a určení funkce výrobku:

Nádoby jsou určeny pro výrobu tepelně upravovaných masných výrobků jako jsou šunky a paštiky. Hlavní výhodou hliníkových forem je bezkonkurenční tepelná vodivost a velmi silné pružiny, které dokážou vyvinout vysoký tlak na vkládku. Nádoby jsou vyrobeny z hliníkové slitiny AlSi10Mg procesem odlévání do pískových forem. Povrch nádob je finalizován kuličkováním v omílacím bubnu. Montážní materiál (šrouby, nýty, pružiny, matice, podložky) nerezový.

Před použitím:

Odstraňte případné nálepky a označení. Formu důkladně omyjte čistou vodou a odstraňte případné mechanické nečistoty. Zkontrolujte správné usazení vodících šroubů pružin spojujících horní rameno a víko. V případě potřeby dotáhněte klíčem imbus H6.

Údržba výrobku:

Hliník je měkký. Z tohoto důvodu není dobré nádoby čistit hrubou mechanickou silou pomocí ostrých předmětů či drátěnek.

NÁDOBU ANI VÍKO NEMYJTE V MYČCE!

Pokud tak učiníte, výrobek se pokryje šedočernou nevzhlednou vrstvou.

Ke změnám vzhledu výrobku ovšem dochází i při běžném používání. Proto doporučujeme formu před umístěním potravin vyložit mikrotenovou fólií a potraviny do ní zabalit.

UPOZORNĚNÍ:

Boční ramena nikdy neohýbejte až do vodorovné pozice. Zarážky pružin umožňují ohnutí do max. polohy cca 45° (viz. obrázek). Při použití síly a překonání této dovolené pozice může dojít k ohnutí a vytržení pružin z ramen. Takové poškození pak není možné řešit v rámci záruky !

Zaseklé víko:

Vlivem přepravy nebo při manipulaci může dojít k zaseknutí nebo zpříčení horního víka uvnitř nádoby. V takovém případě stačí poklepat delší stranou horního ramene o tvrdý povrch například o zem (viz. obrázek).

Víko se tak uvolní.

Skladování:

Po použití nádobu omyjte, důkladně zbavte všech biologických zbytků a osušte nebo nechte vyschnout. Nádobu skladujte na suchém místě bez blízké přítomnosti chemických látek a čistících prostředků, které by mohly při kontaktu s nádobou reagovat a zanechat skvrny nebo oxidaci.

Hliník a zdraví:

Vliv hliníku na lidské zdraví je diskutabilní. Vědecké studie si v tomto často protiřečí. Každopádně množství, které se obecně dostává do těla z jiných zdrojů, je ve srovnání s hliníkem uvolněným eventuálně při vaření zanedbatelné. Proto je také hliník často v potravinářském průmyslu používán (víčka jogurtů, paštik, plechovky, fólie)

Bezpečnost:

Výrobek udržujte a skladujte mimo dosah dětí. Formy jsou složeny z pohyblivých částí se silnými pružinami, může dojít ke skřípnutí částí těla. Zvláště při manipulaci s nádobou při vaření a po vyndání z horké vodní lázně dbejte zvýšené opatrnosti a bezpečnosti. Může dojít k opaření.

Likvidace:

Již nepoužívaný výrobek nevyhazujte společně se směsným odpadem. Odevzdejte na příslušném

místě k recyklaci. Nádoba, víko a ramena jsou vyrobeny z hliníkové slitiny. Pružiny a šrouby jsou vyrobeny z nerezové oceli.

Záruka a servis:

V souladu se zákonem č. 136/2002 Sb. se na Vámi zakoupený výrobek poskytuje záruka na dobu 24 měsíců od data prodeje. V případě nákupu zboží používané pro obchodní nebo podnikatelskou činnost je záruční doba 12 měsíců. Záruka je poskytována pouze v případě, že jsou výrobky používány v souladu s návodem k obsluze a způsobu použití. Ze záruky jsou vyjmuty všechny díly podléhající přirozenému opotřebení, přetížením, použitím výrobku k jiným účelům, než ke kterým je určen a na závady vzniklé při dopravě nebo nesprávným (neodborným) zacházením.

Za nesprávné zacházení považujeme příklad, kdy nebyl brán zřetel na návod k obsluze a obecně závazné předpisy pro práci s výrobkem. Obdobně se hodnotí i pokus o neodbornou opravu nad rámec doporučené údržby.

Záruka se vztahuje výlučně na závady způsobené vadou materiálu, výrobní montáže nebo technologií zpracování.

Nárok na uplatnění záruky zaniká:

výrobek nebyl používán v souladu s návodem k obsluze

byl proveden jakýkoliv zásah do konstrukce výrobku bez předchozího písemného souhlasu výrobce nebo distributora

výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen.

byla některá část výrobku nahrazena neoriginální součástí.

k poškození výrobku nebo k nadměrnému opotřebení došlo vinou nedostatečné údržby.

škody vzniklé působením vnějších mechanických, teplotních či chemických vlivů.

vady byly způsobeny nevhodným skladováním, či manipulací s výrobkem.

výrobek byl používán (pro daný typ výrobku) v agresivním prostředí.

Záruka se nevztahuje na části, u kterých lze očekávat opotřebení v důsledku jejich

normální funkce Pro provoz výrobků používejte pouze doporučené příslušenství a

originální náhradní díly. Nároky uplatňujte ihned po zjištění závady u prodejce, který Vám

výrobek prodal, a informujte se o možnostech opravy v pověřené opravně. Nebude-li se na

Vámi uplatňovanou závadu vztahovat záruka, budou Vám fakturovány práce a náklady

spojené s kontrolou a montáží a demontáží

součástí. Při uplatňování nároků předložte doklad o koupi opatřený datem prodeje.

Do opravy předávejte výrobek v čistém stavu.